

PU02-4 Převodník rozhraní USB/RS485



Umožňuje připojení terminálů s komunikací RS485 k USB portům

- Bez galvanického oddělení
- Kompatibilní s USB 1.1 a USB 2.0
- Napájení z USB portu
- Automatické přepínání směru toku dat
- Přenosová rychlost 300 až 2,5M Baud
- Konektor RJ45
- Zakončovací rezistor 130R
- Ovladač pro vytvoření virtuálního COMu
<http://www.asix.cz/download/ftdi/drivers/r9052154.zip>
- Další ovladače pro Windows, Linux, Mac ke stažení na
<http://www.ftdichip.com/FTDrivers.htm>

Zapojení konektoru RJ45:

- 1 GND 485
- 2 GND 485 (spojeny se zemí PC přes ochranný rezistor)
- 3 B = Rx-/Tx- = I (Invert) RS485
- 4 NC
- 5 NC
- 6 A = Rx+/Tx+ = NI (Non Invert) RS485
- 7 NC
- 8 NC